

# Étape 7 - Pose des ardoises

L'étape 7 du [tutoriel CSA](#) présente la pose des ardoises.

## Percage des ardoises

Percer trois trous dans chaque ardoise afin de les fixer sur les chicanes en bois. Utiliser pour cela un foret acier de 4mm.



## Fixer les ardoises

- Pour ceux qui souhaitent alimenter le système de ventilation du chauffage solaire par un panneau photovoltaïque, faire passer des cables 12V au sein du capteur jusqu'au pareclozes avant de positionner les ardoises.



- Positionner ensuite les ardoises sur les chicanes en veillant à assurer leur superposition. Découper 3 ardoises avec la meuleuse disque diamant à une dimension de 198mm à la place de 220mm. Ces 3 ardoises sont placées au centre du panneau (5ème rangée).
- Fixer ensuite les ardoises en les vissant dans les chicanes. Chaque ardoise doit normalement reposer sur plusieurs chicanes.



From: <https://wiki.enerlog.fr/> - **Wiki Enerlog**

Permanent link: [https://wiki.enerlog.fr/doku.php?id=espace\\_public:chauffage\\_solaire:tuto\\_csa:etape\\_7](https://wiki.enerlog.fr/doku.php?id=espace_public:chauffage_solaire:tuto_csa:etape_7) 

Last update: **2021/03/10 18:42**